

使用 USB 转 TTL 设备的对 CANUART 模块进行配置时需要注意以下几点：

1. 根据模块的型号对模块进行供电，该模块分为 CANUART-100T 和 CANUART-100T33，其中 CANUART-100T 使用 5V 供电，CANUART-100T33 使用 3.3V 供电，如果 CANUART-100T33 使用 5V 供电会导致模块被烧毁
2. 该模块可使用 USB 转 TTL 模块直接进行配置，配置时注意 TTL 的 Tx 和 Rx 与模块的 Tx 和 Rx 交叉连接，然后 TTL 的 GND 和模块的 GND 连接到一起，配置时注意模块的 CFG 引脚的电平要拉低，否则无法通过配置工具搜索到模块
3. 可以使用 USB 转 232 对模块进行配置，但是模块提供的是 TTL 电平，如果使用 USB 转 232 模块进行配置，需要在中间加一个电平转换装置，将 TTL 的电平转换成 232 可以识别的有效电平。